

I-O DATA

USB接続7型ワイド裸眼3D対応ディスプレイ
CL2-002L3 Rock Vision 3D

M-MANU201008-01
B-MANU201608-01

取扱説明書

この度は弊社製液晶ディスプレイをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に「本書」をよくお読みいただき、正しいお取り扱いをお願いいたします。


箱の中には

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> 液晶ディスプレイ(1台) | <input type="checkbox"/> サポートソフトCD-ROM(1枚) |
| <input type="checkbox"/> ディスプレイカバー(1個) | <input type="checkbox"/> 取扱説明書(1枚:本書) |
| <input type="checkbox"/> USBケーブル(1本:1.0m) | <input type="checkbox"/> ディスプレイ固定用ネジ(1個) |
| <input type="checkbox"/> スタンド(1個) | <input type="checkbox"/> ディスプレイ立て掛け用バー(1本:本体に収納) |


1 設置する

スタンドを使用する場合


- ① 本製品を机などに背面を上にして置きます。ディスプレイ用カバーをつけたまま置か、柔らかい布などの上に置いてください。



- ② 折りたたまれたスタンドを組み立てます。




- ③ 添付のディスプレイ用ネジでスタンドと本製品を固定します




ディスプレイ立て掛け用バーを使用する場合

- ① 本製品背面に収納してあるディスプレイ立て掛け用バー(以下「バー」)を取り出します。



- ② バーを本製品背面の差込穴に差し込みます。



※縦置きは3D表示に対応していません。2D表示時にご使用ください

差込穴は4ヶ所あります。使用する穴によってディスプレイの角度が変わります。お好みの角度でご使用ください。

2 グラフィックドライバのインストール


- ① サポートソフト CD-ROM をセットします。
⇒ メニューが表示されます。

メニューが表示されない場合

- ① [コンピューター (マイコンピュータ)] を開きます。
② CD-ROM をダブルクリックします。
③ [Autorun] をダブルクリックします。
⇒ これでメニューが表示されます。

- ② [グラフィックドライバ] をクリックします。
⇒ インストールが始まります。画面の指示に従ってインストールしてください。


下のような画面が表示された場合



3 3D用アプリケーションのインストール

- ① サポートソフト CD-ROM をセットします。
⇒ メニューが表示されます。
- ② [ArcSoft TotalMediaTheater™5 Special Edition for I-O DATA] をクリックします。
⇒ インストールが始まります。画面の指示に従ってインストールしてください。

4 パソコンにつなぐ



5 使う前の設定 ~ マルチディスプレイの調整 ~

ディスプレイのモードは2種類あります。



マルチディスプレイ (移動) モードで使う



通常のデスクトップの隣に、新しいデスクトップを追加します。

Windows 7 の場合

- ① デスクトップを右クリックし、表示された [画面の解像度] をクリックします。




Windows Vista の場合

- ① 画面右下の をクリックします。




クローン (ミラー) モードで使う



通常のデスクトップと同じ画面を表示します。

Windows 7 の場合

- ① デスクトップを右クリックし、表示された [画面の解像度] をクリックします。



Windows Vista の場合

- ① 画面右下の をクリックします。



他のディスプレイの解像度が下がる/表示がおかしくなる

クローン (ミラー) モードでは、解像度が小さい側に合わせてそれぞれのディスプレイが表示されます。マルチディスプレイ (移動) モードでお使いになれば、それぞれ最適な解像度でお使いいただけます。

